

Használati utasítás

MCPOCKET és MCPOCKET Air

Kártya behelyezése és eltávolítása

A kártyatartó tok tetején egy kártyanyílás található. Csúsztasd be a kártyákat a nyíláson, a kártyatartó hátulján található klipsz biztonsággal rögzíti őket.

A kártyák eltávolításához a kártyatartó elején lévő nyíláson keresztül félig kitolhatod a felső, majd a további kártyákat. Az eltávolítani kívánt kártyát ezután meg tudod fogni és egyszerűen ki tudod venni.

Bankjegyek behelyezése

A bankjegyeket három részbe hajtva rögzítheted a tárca hátoldalán található klipsszel.

Tisztítás és ápolás

Az MCPOCKET puha, nedves szivaccsal vagy kendővel tisztítható.