

Használati utasítás

Slimpuro ZNAP

Kártya behelyezése és eltávolítása

A ZNAP Slim pénztárca első kártyájának behelyezéséhez egyszerűen helyezd be a kártyát a ZNAP felső részén található kártyanyíláson át, és told be kattanásig. Az optimális védelem érdekében javasolt, hogy a tartozék RFID blokkoló kártya legyen a legfelső a tokban. A kártya eltávolításához egyszerűen told ki a hüvelykujjaddal a felső kártyát a tokból.

Középen és hátrébb lévő kártyák kezelése

A felső kártyától told ki félig a kártyákat a tokból, amíg meg nem jelenik az a kártya, amit ki szeretnél venni, majd told ki félig ezt a kártyát is. A kártya a hátoldalán megfogva könnyen eltávolítható.

Ha egy kártyát középre szeretnél visszahelyezni, elegendő, ha a tárcában lévő felső kártyákat kb. a negyedéig kitolod, a behelyezni kívánt kártya így könnyedén visszahelyezhető.

Az összes kártya eltávolítása

Szorosan fogd össze a tárcában lévő összes kártyát a mutató- és a hüvelykujjaddal és egyszerűen húzd ki őket a tárcából.

Az érmetartó használata

Az érmetartó megtöltéséhez told ki az érmetartó felett lévő kártyákat. Töltsd meg az érmetartót és told vissza a kártyákat.

A bankjegytartó használata

A zárópatent kikapcsolása után hajtsd szét a tárcát. A bankjegytartó nyílásba helyezd be a bankjegyeket, hajtogatás nélkül.

Az RFID blokkoló kártya használata

Ahhoz, hogy érintésmentes fizetésre alkalmas kártyáid a legnagyobb biztonságban legyenek, tartsd a ZNAP tárcádban a tartozék RFID blokkoló kártyát lehetőleg a legszélső, nyitott oldal felőli kártyahelyen.

Tisztítás és ápolás

A Slimpuro ZNAP puha, nedves szivaccsal vagy kendővel tisztítható. A külső borítás színe idővel változik, patinásodik, ez a használhatóságot nem befolyásolja.

Ügyelj arra, hogy a tárcába csak annyi kártyát és bankjegyet tégy, amennyi kényelmesen elfér benne és erőlködés nélkül, könnyen be tudd zárni.