

Használati utasítás

Dash Wallets

Kártya behelyezése és eltávolítása

A Dash tárcákba a kártyákat a kialakított kártyanyíláson keresztül helyezheted be. A kártyákat a szélüknél megfogva távolíthatod el. Egyes Dash modellek kártyakihúzó szalaggal is el vannak látva, a szalag meghúzásával a kártya kb. a negyedéig kijön, ezután a szélénél megfogva eltávolítható.

Bankjegyek kezelése

A bankjegyeket a tárca méretétől függően félbe vagy harmadolva hajtogatva tudod a tárcába helyezni. Egyes Dash modelleken rögzítőpánt mögé helyezve tárolhatóak a bankjegyek.

Tisztítás és ápolás

A Dash tárcák puha, nedves szivaccsal vagy kendővel tisztíthatóak. A külső borítás színe, textúrája idővel változik, patinásodik, ez a használhatóságot nem befolyásolja. Ügyelj arra, hogy a tárcába csak annyi kártyát és bankjegyet helyezz el, amennyi kényelmesen elfér benne és erőltetés nélkül, könnyen be tudd zárni.