

Használati utasítás

Elephantwallet O-Key kulcsrendező

A kulcsrendező összeszerelése

A kulcsrendező két borító (karbon vagy alumínium) lapból, két-két alumínium távtartóból, szilikon gyűrűkből és rögzítőcsavarokból áll.

1. Vedd kézbe az első borítólapot
2. Helyezd be a két hosszabb, vagy rövidebb távtartót, attól függően, hogy mennyi kulcsot szeretnél behelyezni. 2-3 kulcshoz a rövidebb, 3-6 kulcshoz a hosszabb távtartót használd.
3. Helyezz el 1-1 szilikon gyűrűt a távtartóra
4. Helyezd el a kulcsokat a távtartón. Minden kulcsra helyzz el egy O gyűrűt. A kulcsokat váltakozva helyezd el a távtartókon. Ügyelj arra, hogy a kulcsokat úgy helyezd el, hogy kb azonos magasságú legyen mindkét oszlop.
5. Mindkét utolsó kulcsra helyezz el egy szilikon O gyűrűt.
6. Helyezd el a második borítólapot és rögzítsd a mellékelt csavarokkal.

Bankjegyek használata

Keresd meg a használni kívánt kulcsot és fordítsd ki a kulcsrendezőből addig, ameddig kényelmesen be tudod helyezni a zárba. Használd a kulcsot a kulcsrendezőnél fogva, használat után fordítsd vissza a helyére.

Tisztítás és ápolás

A kulcsrendező puha, nedves szivaccsal vagy kendővel tisztítható.