

# Használati utasítás

## Elephantwallet N3D kártyatartó

### Kártya behelyezése és eltávolítása

A kártyatartó egy alumínium tokból és a kártyákat rögzítő elasztikus textil pántból áll. A kártyákat (bankkártya, személyi igazolvány, jogosítvány) egymás után csúsztasd be a kártyatartóba a tok és a rugalmas pánt közé. A kártya eltávolításához told ki a kártyákat a hüvelykujjaddal. A kissé kitolt kártyák közül válaszd ki azt, amelyiket szeretnéd használni és vedd ki a kártyatartóból.

### Bankjegyek behelyezése

A bankjegyeket három részbe hajtva elhelyezheted közvetlenül a pánt és a tok közé. Győződj meg róla, hogy a bankjegyeket a pánt biztonságosan rögzíti. Ha úgy érzed, hogy a bankjegyeket a pánt nem tartja elég szorosan, helyezz be több kártyát a tárcába.

### Tisztítás és ápolás

A kártyatartó puha, nedves szivaccsal vagy kendővel tisztítható.