

Használati utasítás

Elephantwallet - N wallet kártyatartó - alumínium és karbon változatok

Kártya behelyezése és eltávolítása

A kártyatartó két fedőlappból és az összetartó elasztikus textil pántból áll.

A kártyatartó fedőlapok egyik hosszanti oldalán egy bemélyedés található, ezek segítenek kitolni a kártyákat a kártyatartóból. A kártyákat (bankkártya, személyi igazolvány, jogosítvány) egymás után csúsztasd be a kártyatartóba a két fedlap közé. A kártya eltávolításához told ki a kártyákat a hüvelykujjaddal. Ebben a hosszanti oldalon lévő bemélyedés segít. A kissé kitolt kártyák közül válaszd ki azt, amelyiket szeretnéd használni és vedd ki a kártyatartóból.

Bankjegyek behelyezése

A bankjegyeket három részbe hajtva elhelyezheted közvetlenül a pánt és a fedlapok közé.

Tisztítás és ápolás

A kártyatartó puha, nedves szivaccsal vagy kendővel tisztítható.